

Leon X 3.6



Garantie:

Unabhängig von der Sachmängelhaftung gewährt fm eine Garantie von 5 Jahren bei einem normalen täglichen 8-Stunden-Einsatz. Bei längerer Einsatzdauer verkürzt sich die Garantiezeit entsprechend. Von der Garantie ausgenommen sind Produktteile, die einem allgemeinen Verschleiß unterliegen. Des Weiteren für Mängel durch nicht bestimmungsgemäßen Einsatz, unsachgemäße Behandlung, aufgrund extremer klimatischer Bedingungen, unsachgemäßer Eingriffe, bei beigestellten Materialien oder aufgrund gewünschter Abweichungen von der Serienausführung.

Die Serie Leon X 3.6 entspricht den Anforderungen der DIN EN 1335-2/04.2019 Typ B und ist vom TÜV Rheinland zertifiziert.



fm Büromöbel GmbH
Glaßdorfer Str. 24
26219 Bösel
Tel.: 04494 - 92 50 - 0
www.fm-bueroemoebel.de
info@fm-bueroemoebel.de

Bedienungsanleitung

Allgemeine Hinweise:

Wartung: Eventuelle Arbeiten an der Gasfeder dürfen nur durch autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden.

Pflege: Stoffe können mit Trockenschäum bzw. mit einer leichten Seifenlauge gereinigt werden. Alle Metall- und Kunststoffteile können mit handelsüblichen Haushaltsreinigern gesäubert werden.

Rollen: Alle Drehstühle sind serienmäßig mit Rollen für weiche Böden (Teppichboden) ausgestattet. Die Rolle ist komplett schwarz. Zum Einsatz auf harten Böden (PVC, Fliesen usw.) sind spezielle Rollen erforderlich. Diese sind an dem grau abgesetzten Laufring zu erkennen. Die Verwendung von falschen Rollen kann zu Schäden am Untergrund und am Stuhl führen. Zum Schutz beim Transport sind die Rollen mit farbigen Kunststoffkappen versehen. Rote Kappe = weicher Boden, blaue Kappe = harter Boden. Diese sind vor Benutzung des Stuhls zu entfernen.



Leon X 3.6



 = Optional bestellbar

- 1 Sitzhöhe / Auslösung Synchronmechanik:** Mit dem Hebel auf der linken Seite stellen Sie die Höhe der Sitzfläche ein. Der Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel sollte ca. 90° betragen, wobei die Füße vollflächig auf dem Boden aufsetzen. Durch das Herausziehen des Hebels lässt sich die Synchronmechanik freischalten. Die Mechanik lässt sich durch zurückstellen des Hebels an 4 Positionen arretieren.
- 2 Krafteinstellung der Mechanik:** Mit dem seitlichen Griff können Sie die Kraftverhältnisse des Stuhls von 45 - 120 kg einstellen.
- 3 Sitztiefeverstellung:** Drücken Sie den Knopf an der linken Unterseite der Sitzfläche und schieben Sie die Sitzfläche bis zu 60 mm nach vorne. Der Abstand zwischen Kniekehle und Sitzfläche sollte 2 bis 5 cm betragen.
- 4 Aktivierung der Side to Side Mechanik:** Die Side to Side Mechanik lässt sich über einen Taste am unteren rechten Armlehnenträger aktivieren. Der Mechanismus sorgt für eine einzigartigeseitliche schwenkende Bewegung. Dabei sind Rückenlehne und Sitz miteinander verbunden.
- 5 Armlehnen:** Die Armlehnen sollten so eingestellt sein, dass die Ellenbogen nicht direkt am Körper anliegen. Die Höhe der Armlehnen ist dann richtig, wenn Schulter- und Nackenmuskulatur entlastet werden und die Ellenbogen bequem aufliegen. Eine Höheneinstellung der Armlehnen um 90 mm können Sie durch eine Taste unterhalb der Armauflage aktivieren. Das weiche PU-Armauflagepad lässt sich in der Tiefe um 55 mm und in der Breite um 25 mm verstellen.
- 6 Lordosenstütze:** Die optionale Lordosenstütze ist individuell einstellbar. Sie unterstützt den Lendenbereich und sorgt durch die Entlastung der Bandscheiben für noch mehr Komfort. Die Lordosenstütze ist in der Höhe und Tiefe einstellbar und befindet sich auf der Rückseite der Rückenlehne.
- 7 Kopfstütze:** Die Kopfstütze lässt sich in der Höhe verstellen und ist nach vorne und hinten schwenkbar.