

startup 2



Garantie:

Unabhängig von der Sachmängelhaftung gewährt fm eine Garantie von 5 Jahren bei einem normalen täglichen 8-Stunden-Einsatz. Bei längerer Einsatzdauer verkürzt sich die Garantiezeit entsprechend. Von der Garantie ausgenommen sind Produktteile, die einem allgemeinen Verschleiß unterliegen. Des Weiteren für Mängel durch nicht bestimmungsgemäßen Einsatz, unsachgemäße Behandlung, aufgrund extremer klimatischer Bedingungen, unsachgemäßer Eingriffe, bei beigeestellten Materialien oder aufgrund gewünschter Abweichungen von der Serienausführung.

Die Serie startup 2 entspricht den Anforderungen der DIN EN 1335-2:2010-1 Typ C



fm Büromöbel GmbH
Glaßdorfer Str. 24
26219 Bösel - Deutschland
Tel.: +49 - 4494 - 92 50 - 0
www.fm-bueromoebel.de
info@fm-bueromoebel.de

fm Büromöbel Österreich GmbH
Stelzhamerstr. 25
4843 Ampflwang - Österreich
Tel.: +43 - 7675 - 38 155
www.fm-bueromoebel.at
info@fm-bueromoebel.at

* Synchronmechanik mit seitlicher Federkraft & Sitzneigeverstellung

Bedienungsanleitung

Allgemeine Hinweise:

Wartung: Eventuelle Arbeiten an der Gasfeder dürfen nur durch autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden.

Pflege: Stoffe können mit Trockenschaum bzw. mit einer leichten Seifenlauge gereinigt werden. Alle Metall - und Kunststoffteile können mit handelsüblichen Haushaltsreinigern gesäubert werden.

Rollen: Alle Drehstühle sind serienmäßig mit Rollen für weiche Böden (Teppichboden) ausgestattet. Die Rolle ist komplett schwarz. Zum Einsatz auf harten Böden (PVC, Fliesen usw.) sind spezielle Rollen erforderlich. Diese sind an dem grau abgesetzten Laufring zu erkennen. Die Verwendung von falschen Rollen kann zu Schäden am Untergrund und am Stuhl führen. Zum Schutz beim Transport sind die Rollen mit farbigen Kunststoffkappen versehen. Rote Kappe = weicher Boden, blaue Kappe = harter Boden. Diese sind vor Benutzung des Stuhls zu entfernen.



startup 2



■ = Optional bestellbar

- 1 Sitzhöhe / Krafteinstellung:** Mit dem Hebel auf der rechten Seite stellen Sie die Höhe der Sitzfläche ein. Der Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel sollte ca. 90° betragen wobei die Füße vollflächig auf dem Boden aufsetzen. Mit der seitlichen Kurbel können Sie die Kraftverhältnisse des Stuhls von 50 – 110 kg einstellen.
- 2 Mechanikauslösung:** Damit die Muskulatur nicht verkrampft, sollten Sie möglichst häufig die Haltung Ihres Oberkörpers wechseln. Durch betätigen des Hebels nach unten wird die Mechanik freigegeben. Durch leichten Druck gegen die Rückenlehne lösen Sie die Synchronverstellung von Sitz und Rückenlehne aus. Sitz und Rücken folgen synchron der Körperbewegung (dynamisches Sitzen).
- 2a Sitzneigeverstellung:** Um Druckstellen an der Unterseite der Oberschenkel zu vermeiden aktivieren Sie die Sitzneigeverstellung. Grundposition 0° - durch das Umlegen des Hebels im hinteren Bereich lässt sich die Sitzfläche um 5° nach vorne neigen.
- 3 Sitztiefeverstellung:** Drücken Sie den Knopf an der rechten Unterseite der Sitzfläche und schieben Sie die Sitzfläche bis zu 5 cm nach vorne. Der Abstand zwischen Kniekehle und Sitzfläche sollte 2 bis 5 cm betragen.
- 4 Rückenlehnenhöhenverstellung:** Seitlich rechts an der Rückenlehne befindet sich ein Druckknopf zum Auslösen der Höhenverstellung. Nach betätigen des Knopfes kann die Rückenlehne in 10 Stufen um 8 cm verstellt werden!
- 5 Lordosenverstellung:** Auf der Unterseite der Rückenlehne rechts befindet sich ein Handrad. Über diesen können Sie die Rückenlehne im Bereich der Lordose optimal an Ihre Rückenform anpassen.
- 6 Armlehnen:** Die Armlehnen sollten so eingestellt sein, dass die Ellenbogen nicht direkt am Körper anliegen. Die Höhe der Armlehnen ist dann richtig, wenn Schulter und Nackenmuskulatur entlastet werden und die Ellenbogen bequem aufliegen. Die Höhenverstellung der Armlehnen um 100 mm können Sie durch einen Knopf seitlich an der Armlehne aktivieren. Alle Armlehnen sind mit einer weichen PU-Auflage ausgestattet und sind in der Breite um je 35 mm einstellbar. Lösen Sie den Klemmhebel unterhalb des Armlehnenträgers und stellen Sie die Armlehne in der Breite ein. Bei der Multifunktionsarmlehne 4D ist die Armauflage um 30 mm in der Tiefe verstellbar und um 30° nach innen und außen schwenkbar (in Steps von 15°). Die asymmetrische Armauflage der Multifunktionsarmlehne 4D NPR lässt sich um 360° drehen und bietet somit auch eine optimale Unterstützung für schmale Schultern.
- 7 Kopfstütze:** Die Kopfstütze lässt sich in der Höhe verstellen und ist nach vorne und hinten schwenkbar.