

Sehr geehrter Kunde,  
wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Dieses Dokument soll Ihnen kurz vermitteln, wie Sie mit dem erworbenen, qualitativ hochwertigem Erzeugnis umgehen sollten, damit Sie lange Freude an diesem Produkt haben.

## ERSTREINIGUNG

Lose aufliegende Grob- und Feinverschmutzungen trocken mit einem Microfasertuch oder mit statisch aufladbaren Wischtüchern entfernen.

Keine ölprägnierten oder ähnliche Tücher verwenden. Es besteht die Gefahr, dass auf der Oberfläche ein Ölfilm verbleibt.

Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir die Verwendung von „Tanex Power“ oder „Frosch Soda Allzweck-Reiniger“. Das gewünschte Mittel auf das Reinigungstuch (Faltechnik) oder direkt auf die zu reinigenden Oberflächen sprühen, kurz einwirken lassen und gut nachwischen.

Einpflege ist nicht notwendig und wird auch nicht empfohlen. Die Standarddekor-Oberflächen bedürfen keiner besonderen Nachbehandlung.

## UNTERHALTSREINIGUNG

Lose Verschmutzungen mit einem nebelfeuchten Staubtuch oder Microfasertuch entfernen.

Bei haftenden Verschmutzungen empfiehlt sich der Einsatz von „Tanex Power“ oder „Frosch Soda Allzweck-Reiniger“ (auf das Microfasertuch oder auf die Oberfläche aufsprühen und feucht nachwischen). Ebenso können Universalreiniger auf Alkoholbasis mit einem pH-Wert von 6-8 eingesetzt werden.

Bei starken, punktuellen Verschmutzungen (wie z.B. Farben, Lacke, ausgehärtete Leimreste) empfiehlt sich „Tanex Power“ einige Minuten einwirken zu lassen und mit einem Microfasertuch nach zu wischen.

### ACHTUNG!

Vorsicht im Bereich der Leimfuge!  
Reinigungsmittel nur kurz einwirken lassen

### WICHTIG!

Keinesfalls dürfen Scheuermittel, Wachse, Öle, Politur oder andere Pflegeschichten auf die Standarddekor-Oberfläche aufgebracht werden.

