

Sehr geehrter Kunde,
Deluxe-Dekore sind äußerst hygienisch und pflegeleicht. Saubere, Öl- und Schweiß freie Finger hinterlassen auf dieser Oberfläche keine Fingerabdrücke. Damit Sie möglichst lange Freude an Ihrem Deluxe-Dekor haben, möchten wir Sie in diesem Abschnitt darüber informieren, welche Mittel Sie für die Reinigung der Oberfläche einsetzen können und welche nicht verwendet werden dürfen.



WICHTIG!

Folgende Mittel können die Delux-Dekor-Oberfläche nachhaltig schädigen und dürfen deshalb nicht zur Reinigung verwendet werden:

- Keine scheuernden oder abrasiven Mittel (z.B. Edelstahl Pads, Schwämme mit Schleifvlies, Reinigungsmilch, Reinigungspulver, etc.)
- Schieben von Geschirr und Keramik über die Oberfläche führt zu Aufglänzungen
- Scheuern auf der Oberfläche mindert den Anti-Fingerprint-Effekt
- Keine stark konzentrierten Säuren und Laugen
- Keine Reinigungsmittel wie Sanitärreiniger oder Bleichmittel
- Keine Poliermittel
- Verwenden Sie bitte keine spitzen oder scharfen Gegenstände wie Messer oder Schaber

ALLTÄGLICHE REINIGUNG

Für die schnelle Reinigung können Sie handelsübliche Fettreiniger in Verbindung mit einem weichen Mikrofasertuch oder einem Frotteetuch verwenden.

Grundsätzlich sollen Verschmutzungen unmittelbar mit einem weichen Tuch (Frotteetuch, weiche, nicht scheuernde Mikrofasertücher, oder Küchenrolle) von der Deluxe-Dekor-Oberfläche entfernt werden.

Für die alltägliche Reinigung sowie zur Entfernung leichter Flecken benötigen Sie Wasser, ein weiches Tuch, Spülmittel und ggf. einen Radierschwamm (ist im gut sortierten Lebensmittelhandel, Baumärkten sowie in Drogeriemärkten erhältlich). Radierschwämme bitte nur dann verwenden, wenn Tücher zur Fleckentfernung nicht ausreichen.

Wasser oder Kalkflecken können mit einer verdünnten Lösung aus handelsüblicher Zitronensäure oder mit verdünntem Essig entfernt werden. Die Lösung ca. 5 min einwirken lassen und den Fleck mit einem Radierschwamm entfernen.

EINGETROCKNETE FLECKEN

Bei eingetrockneten Flecken legen Sie bitte ein mit Wasser und Spülmittel getränktes Tuch für 1-2 min. auf den Fleck. Danach können die abgelösten Rückstände mit einem Holzspatel oder mit einem Tuch entfernt werden. Sollte dadurch der Fleck nicht vollständig entfernt werden, verwenden Sie bitte einen Radierschwamm mit etwas Wasser, ein wenig Spülmittel und radieren Sie den Fleck von der Oberfläche.

STARKE VERSCHMUTZUNGEN

Bei stärkeren Verschmutzungen verwenden Sie bitte einen sauberen und feuchten Radierschwamm.

FLÄCHENREINIGUNG

Um eine streifenfreie Oberfläche zu erzielen, empfehlen wir die gesamte Fläche mit einem Radierschwamm mit wenig Wasser und etwas Spülmittel leicht schaumig einzureiben. Anschließend mit einem Schwamm oder Tuch und klarem Wasser reinigen und die feuchte Fläche mit einem Frotteetuch trocknen. Alternativ kann auch in Wasser aufgelöstes Waschpulver zur einfachen und schnellen Reinigung verwendet werden.